



Podstawa PIN-CH® do krzesła na płozach – pozioma

PIN-S

Baza stopki do naszego systemu PIN-CH® do rur poziomych, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Baza montowana jest na rurze za pomocą śrub a następnie wciska się w nią z charakerystycznym kliknięciem wybraną dolną część stopki. Do wyjęcia dolnej części stopki można użyć np. śrubokrętu. Nadaje się na przykład do krzeseł szkolnych i innych mebli z nogami leżącymi poziomo.

Uwaga: *Montowane za pomocą śruby z łbem płaskim.*

Bazę używa się z dolnymi częściami **PIN-CHSC** i **PIN-CHSCF**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

rPA = z recyklingu

Nr art.	A	B1	B2	C1	C2	C3	C4	D	M1
PIN-S1011S	10-11	16	38,5	5	10	3,5	1	5,5	▲ rPA
PIN-S1011T	10-11	16	38,5	5	10	3,5	1	5,5	⊘ PC
PIN-S1213S	12-13	16	38,5	5	10	3,5	1	5,5	▲ rPA
PIN-S1213T	12-13	16	38,5	5	10	3,5	1	5,5	⊘ PC
PIN-S1416S	14-16	16	38,5	5	10	3,5	1	5,5	▲ rPA
PIN-S1416T	14-16	16	38,5	5	10	3,5	1	5,5	⊘ PC

▲ *Czarny* ⊘ *Przezroczysty*

Adres Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com