



Kunststoffniet zur Befestigung

FN

Kunststoffnieten lassen sich einfach mit einem Hammer montieren. Es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Nach der Montage entsteht ein sauberes, flaches Erscheinungsbild. Sie eignen sich gut als Alternative zu Schrauben bei der Befestigung von Füßen, um das Risiko von Kratzern zu verringern.

Art.-Nr.	A	B	D	M1
FN59S	5	10	11	■ PA

■ *Schwarz RAL 9005*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com