


Stopka PIN-CH® do krzesła na płozach – filcowa

PIN-CHSCF

Prostokątna stopka z filcem do naszego systemu PIN-CH®, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Stopka montowana jest w bazie stopki z charakerystycznym kliknięciem a do demontażu można użyć np. śrubokrętu. Odpowiednia do krzeseł na płozach i innych mebli gdzie wykorzystuje się poziomo leżące rury.



Używana razem z bazami **PIN-S** och **PIN-SC**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

Nr art.	A	B	C	M1	M2
PIN-CHSCF1013N	33	11,5	5	POM	Filc wełniany
PIN-CHSCF1013S	33	11,5	5	POM	Filc wełniany

Naturalny (niebarwiony) *Czarny RAL 9017*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com