



PIN-CH® Gleiter für Freischwinger

PIN-CHSCRCS

Rechteckiger Fußteil für unser flexibles PIN-CH®-System, bei dem der Fußteil passend zu Boden und Design gewählt wird. Er wird in die Fußhalterung eingeklickt und beispielsweise mit einem Schraubendreher entfernt. Gut geeignet für Schulstühle und andere Möbel mit horizontalem Rohr.

Zur Verwendung mit den Fußhalterungen **PIN-SCR** und **PIN-CS**.

Das PIN-CH®-System ermöglicht den einfachen Austausch des Fußteils bei Verschleiß oder beim Wechsel des Bodenbelags. Die Komponenten sind zur leichteren Ersatzteilsuche gekennzeichnet.

Art.-Nr.	A	B	C	M1
PIN-CHSCR-CSS	69	17	5,5	⬟ POM

⬟ *Schwarz RAL 9017*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com