




Podstawa PIN-CH® do krzesła wspornikowego – poziome zakończenie rury

PIN-CS

Pozioma baza stopki do naszego systemu PIN-CH® do profili leżących, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Baza montowana jest na rurze za pomocą śrub a następnie wciska się w nią wybraną dolną część stopki z charakerystycznym kliknięciem. Do wyjęcia dolnej części stopki można użyć np. śrubokrętu. Nadaje się na przykład do krzeseł szkolnych i jest dostępna do kilku wymiarów rur.

Bazę używa się z dolnymi częściami **PIN-CHSCRCS** i **PIN-CHSCRCSF**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

Nr art.	A	B	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	M1
PIN-CS28S	28	24	74	29	7,5	6	48,5	2	2,5	4	⬟ PP

⬟ *Czarny RAL 9017*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com