




Podstawa PIN-CH® do krzesła na płozach – wygięty drut/rura

PIN-SC

Pozioma baza stopki do naszego elastycznego systemu PIN-CH® do zakrzywionych profili, w którym dolną część wybiera się w zależności w zależności od powierzchni i konstrukcji. Baza montowana jest na rurze za pomocą śrub a następnie wciska się w nią z charakerystycznym kliknięciem wybraną dolną część stopki. Do wyjęcia dolnej części stopki można użyć np. śrubokrętu. Idealny do krzeseł na płozach i do innych mebli z nogami leżącymi poziomo.

Uwaga: *Montowane za pomocą śruby z łbem płaskim.*

Bazę używa się z dolnymi częściami **PIN-CHSC** i **PIN-CHSCF**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

rPA = z recyklingu

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C4	D	M1
PIN-SC1011S	10-11	40	17,5	43,5	5	10	1	5,5	▲ rPA
PIN-SC1011T	10-11	40	17,5	43,5	5	10	1	5,5	⊘ PC
PIN-SC1213S	12-13	40	17,5	43,5	5	10	1	5,5	▲ rPA
PIN-SC1213T	12-13	40	17,5	43,5	5	10	1	5,5	⊘ PC
PIN-SC1416S	14-16	40	17,5	43,5	5	10	1	5,5	▲ rPA
PIN-SC1416T	14-16	40	17,5	43,5	5	10	1	5,5	⊘ PC

▲ *Czarny* ⊘ *Przezroczysty*

Adres Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com