




Podstawa PIN-CH® do krzesła wspornikowego – wygięta rura

PIN-SCR

Baza stopki do naszego systemu PIN-CH® do rur giętych, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Baza montowana jest na rurze za pomocą śrub a następnie wciska się w nią z charakerystycznym kliknięciem wybraną dolną część stopki. Do wyjęcia dolnej części stopki można użyć np. śrubokrętu. Nadaje się na przykład do krzeseł szkolnych i jest dostępna do kilku wymiarów rur.

Bazę używa się z dolnymi częściami **PIN-CHSCRCS** i **PIN-CHSCRCSF**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	D	M1
PIN-SCR2228S	22-28	90	24	74	6	10,5	42,5	2	7	⬟ PP

⬟ *Czarny RAL 9017*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com