



Podstawa PIN-CH® do krzesła wspornikowego – pozioma rura, krótka

PIN-SP

Baza stopki do naszego systemu PIN-CH® do rur poziomych, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Baza montowana jest na rurze za pomocą śrub a następnie wciska się w nią z charakerystycznym kliknięciem wybraną dolną część stopki. Do wyjęcia dolnej części stopki można użyć np. śrubokrętu. Nadaje się na przykład do krzeseł szkolnych i innych mebli z nogami leżącymi poziomo.

Uwaga: *Montowane za pomocą śruby z łbem płaskim.*

Bazę używa się z dolnymi częściami **PIN-CHSP** i **PIN-CHSPF**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

Nr art.	A	B1	B2	C1	C2	C3	C4	D	M1
PIN-SP2228S	22-25	35	23	6	10,5	6	1	7,5	▲ PP

▲ *Czarny*

Adres Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com